






Diagramma di utilizzo
Working condition



Ingombro / Dimensions



Dati tecnici / Technical data

Tipo cambio <i>Gearbox type</i>	Codice PTO <i>PTO code</i>	Versione <i>Version</i>	Giri PTO a 1000 giri motore <i>PTO ratio@1000 eng.rpm</i>	Coppia massima <i>Max torque</i>	Lato montaggio <i>Mounting side</i>	Uscita <i>Output</i>	Rotazione <i>Rotation</i>	Kit di montaggio <i>Mounting kit</i>	Peso <i>Weight</i>
			<i>rpm</i>	<i>Nm</i>					<i>Kg</i>
IVECO 5S-200 IVECO 5S-270 ZF 5S-200 ZF 5S-270 ZF 5S-300	00105800134	13	838	120	Sinistro <i>Left</i>	Posteriore <i>Rear</i>	Orario <i>Clockwise</i>	15400303133	6,5
ZF 5S-270VO					Sinistro/ Destro <i>Left/Right</i>				